

PROGRAMACION LINEA CR-4CP

El ingreso a la programación del control nos permitirá:

- ✓ Copiar un código de seguridad
- ✓ Cambiar código de seguridad
- ✓ Capacidad de clonar 4 canales diferentes
- ✓ Generar 4 códigos Code Learning y 1 código HT12 en sus 4 botones

- **Ingreso al modo de programación:**

- 1) Para ingresar al modo programación deberá mantener presionado los dos botones del control al mismo tiempo y esperar hasta que el led indicador se encienda en forma permanente, en este momento dejar de presionar los botones.

Nota: Durante este proceso el led permanecerá apagado en caso de que titilara en forma rápida significa que alguno de los botones fue mal apretado por lo que debemos soltar ambos botones y volver a presionarlos.

- 2) El led indicador quedará encendido unos segundos y luego comenzará a titilar indicando que se ha ingresado al modo programación.
- 3) Presionar sin soltar el botón al cual que queremos grabar un código, en este momento el led se apagará y quedara listo para copiar (**Recuerde nunca soltar el botón a grabar**).
- 4) Acercar el control remoto que deseamos copiar al área receptora.
- 5) Cuando el led parpadee 2 veces nos indicará que el código ha sido copiado satisfactoriamente, en este momento sí podemos soltar el botón a grabar. (**Importante:** si soltamos el botón antes de realizar la grabación el control saldrá de la programación)

Nota: Si queremos generar 1 códigos aleatorio por cada botón lo que debemos hacer es mantener apretado botón 1 y botón 4 por 10 segundos, soltamos y el led indicador parpadeará 2 veces indicando que realizó la operación.

Nota: Si queremos generar 1 único código HT12 lo que debemos hacer es mantener apretado botón 2 y botón 3 por 10 segundos, soltamos y el led indicador parpadeará 2 veces indicando que realizó la operación.

Descripción de control remoto:

