

Receptor RX-1C Learning Code

Programación del código de seguridad:

- 1) Presionar una vez el botón de programación
- 2) El Led PROG. destellará una sola vez y quedará encendido esperando que se pulse el botón del control remoto a grabar.
- 3) Una vez pulsado el botón del control, esperar hasta que el Led PROG se apague, este luego destellará dos veces indicando que el código se grabó satisfactoriamente

Borrado de la memoria de los botones grabados:

Se deberán realizar los pasos 1,2 y luego presionar el botón de programación hasta que el Led PROG se apague, dicha operación será confirmada con un doble destello.

Programación del seguidor /retenido:

- 1) Presionar dos veces el botón de programación.
- 2) El Led de prog. destellará dos veces y quedará encendido.
- 3) **Para Seguidor:** Presionar nuevamente el botón de programación hasta que el Led PROG se apague, luego dicho Led destellará dos veces indicando que se grabó la función **Seguidor** satisfactoriamente.

Para Retenido: Esperar hasta que el Led PROG se apague solo (sin presionar nada), luego dicho Led destellará dos veces indicando que se grabó la función **Retenido** satisfactoriamente.

NOTA: De fábrica viene habilitada la función Seguidor.

Importante: antes de conectar la alimentación debe verificar que el jumper 12v/24v esté en la posición correcta.